Nokia Lumia 535 DUAL SIM Windows Phone 8.1

- proszę włożyć kartę SIM do telefonu (slot nr 2).
- po uruchomieniu przechodzimy do "Ustawienia" > zakładka "System";



 "Ustawienia" > "Komórkowe+SIM" > proszę włączyć "Transmisja danych". W opcji "Karta SIM dla transmisji danych" proszę wybrać "SIM 2:".
Proszę również wybrać "korzystaj z roamingu" w opcji "Opcje roaming danych"

Lul Lul н+ I2:51
komórkowe+SIN
Transmisja danych 🛛 🚽 🔤
Przesyłanie danych w sieci komórkowej może odbywać się w tle i wiązać się z dodatkowymi opłatami. Możesz wyłączyć dane komórkowe, aby uniknąć tych opłat.
Karta SIM dla transmisji danych
SIM 2: Aero2
wyświetl APN do Internetu
Opcje roamingu danych
korzystaj z roamingu
W zależności od umowy, korzystanie z usługi roamingu danych może okazać się droższe.
Największa prędkość połączenia

• W polu największa prędkość połączenia proszę wybrać najwyższą wartość (np. 3G lub LTE). Domyślnie, najniższą wartością powinno być 3G. (*Dla różnych modeli telefonów z Dual SIM ustawienia mogą się różnić. Inne oznaczenia to WCDMA lub UMTS*).

ustawienia komórkowe+SIN

SIM 2: Aero2

wyświetl APN do Internetu

Opcje roamingu danych

korzystaj z roamingu

W zależności od umowy, korzystanie z usługi roamingu danych może okazać się droższe.

Największa prędkość połączenia

3G

Przy ograniczonej łączności Wi-Fi

używaj danych komórkowych

W warunkach ograniczonej łączności Wi-Fi telefon użyje połączenia przesyłania danych. Spowoduje to użycie planu taryfowego obejmującego usługi transmisji danych, co może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat.



• Następnie proszę wybrać "Ustawienia karty SIM 2"

12:50

USTAWIENIA

komórkowe+SIN

ЗG

Przy ograniczonej łączności Wi-Fi

używaj danych komórkowych

W warunkach ograniczonej łączności Wi-Fi telefon użyje połączenia przesyłania danych. Spowoduje to użycie planu taryfowego obejmującego usługi transmisji danych, co może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat.

Ustawienia karty SIM 1

Play

Ustawienia karty SIM 2

Więcej informacji

4

- W polu "*Nazwa karty SIM*" proszę wpisać dowolną nazwę identyfikującą ją z kartą Aero2, np.: AERO2
- Wybór sieci proszę pozostawić na "Automatycznie"
- Następnie proszę wybrać "Ręczny APN do Internetu"

9

и и комо́ккоwе+sim SIM 2	■ 12:51
Nazwa karty SIM Aero2	
Stan karty SIM Wł.	
Sieć aktywna Aero2	
Wybór sieci	
automatycznie	
Ręczny APN do Internetu Wł.	
Użyj wprowadzonych ustawień APN do Int zamiast wartości domyślnych.	ernetu
edytuj APN do internetu	0
	ρ

• W polu **APN** proszę wpisać słowo "darmowy" i zapisać zmiany klikając obraz dyskietki. Reszta ustawień powinna pozostać domyślna.

	12:53
KOMORKOWE+SIM	
APN do inte	ernet
APN	
darmowy	
Nazwa użytkownika	
Hasło	
Typ uwierzytelniania	
PAP	
Serwer proxy (URL)	
Port serwera proxy	
	•••
←	Q

- Urządzenie zostało poprawnie skonfigurowane.Uruchamiamy przeglądarkę internetową w celu przepisania kodu CAPTCHA.