ZTE MF823

KONFIGURACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z BEZPŁATNEGO	DOSTĘPU DO INTERNETU 2
---	------------------------

KONFIGURACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

Po zainstalowaniu w modemie Karty SIM przystępujemy do konfiguracji oprogramowania, która włącza się automatycznie poprzez przeglądarkę internetową po włożeniu modemu do gniazda USB

		WCDM	IA Aero2 ț III 💠 🗖	ZTE MF823
				Polski 🗸
Strona główna	Status	SMS	Książka telefoniczna	Ustawienia
4				
Czas połączenia: 00:00:00				
Szybkość pobierania: 0 b/s				
Szybkość wysyłania: 0 b/s				
Transfer danych				
aktualna sesja: 0 B				
w sumie: 0 B				
Połącz				

Wybieramy: profile połączeń

		WCD	MA Aero2 🎢 🚺 🏟 🗖	ZTE MF823
				Polski 🗸
Strona główna	Status	SMS	Książka telefoniczna	Ustawienia
Ustawienia sieci	Tryb połączenia			
 Tryb połączenia 				
 Wybór sieci 	 Automatyczny 			
Profile połączeń	⊖ Ręczny			
Ustawienia urządzenia	Możesz łączyć się z int	ernetem w roamingu		
	0			Zastosoj
	Copyright © 1998-2013 ZTE	E Corporation. Wszystkie	prawa zastrzeżone	

W profilu połączeń wybieramy: dodaj nowy

		WCDMA A	ero2 📲 👘 🗖	ZTE MF823
				Polski 🗸
Strona główna	Status SM	ns k	(siążka telefoniczna	Ustawienia
Jstawienia sieci	Profile połaczeń			
 Tryb połączenia 				
 Wybór sieci 	Aktualny profil			
Profile połączeń	Tryb	O Automatyczny	Ręczny	
Jstawienia urządzenia	Profil	ср	✓ Dodaj nowy	←
	Typ PDP	IPv4	~	
	Nazwa profilu *	ср		
	APN IPv4 *	internet.cp		
	Uwierzytelnianie	Brak	\sim	
	Nazwa użytkownika			
	Hasło			
			(Ustaw jako domyślny
	0			
	Copyright © 1998-2013 ZTE Corpor	ation. Wszystkie prawa z	rastrzeżone	

Nazwa profilu: dowolna, sugerujemy **Aero2**, następnie wpisujemy w polu APN IPv4 wartość: **darmowy** i wybieramy **zastosuj** oraz **ustaw jako domyślny**

		WCDMA	Aero2 🍸 🖬 🗘 🗖	ZTE MF823
				Polski
Strona główna	Status S	MS	Książka telefoniczna	Ustawienia
Ustawienia sieci	Profile połaczeń			
 Tryb połączenia 				
 Wybór sieci 	Aktualny profil	ср		
 Profile połączeń 	Tryb	 Automatyczny 	 Ręczny 	
Ustawienia urządzenia	Profil	Aero2	✓ Dodaj nowy)
	Tvp PDP	IPv4		
	Nazwa profilu *	Acro2		_
		Aciuz		
	APN IPV4 *	darmowy	+	
	Uwierzytelnianie	Brak	\sim	
	Nazwa użytkownika			
	Hasło		↓	↓
			Ustaw jako domyślny	Zastosuj Usuń
	•			
	Conviright @ 1009-2012 ZTE Come	ration Wezvetkie prov		

Kolejnym etapem konfiguracji jest ograniczenie Typu sieci do połączenia – z menu po lewej wybieramy "**Wybór Sieci**", a następnie z rozwijanej listy Typu sieci "**Tylko WCDMA**", zatwierdzamy zmiany poprzez "**Zastosuj**".

		WC	DMA Aero2 🎢 🖬	ZTE MF823
				Polski 🗸
Strona główna	Status	SMS	Książka telefoniczna	Ustawienia
Ustawienia sieci	Wybór sieci			
 Tryb połączenia 				
 Wybór sieci 	Automatyczn	Y Tylko WCDMA	\checkmark	
 Profile połączeń 	⊖ Ręczny			
Ustawienia urządzenia				
				Zastosuj
	•			
	Copyright © 1998-2013	ZTE Corporation Wszystk	ie prawa zastrzeżone	

Konfiguracja połączenia została ukończona pomyślnie – powracamy do strony głównej następnie klikamy **"Połącz"**, aby połączyć się z Internetem.



KONFIGURACJA DLA KLIENTÓW USŁUGI PAKIETY AERO

Po zainstalowaniu w modemie Karty SIM przystępujemy do konfiguracji oprogramowania, która włącza się automatycznie poprzez przeglądarkę internetową po włożeniu modemu do gniazda USB

					Polski V
Strona główna	Status	SMS	Książka telefoniczna	a	Ustawienia
¢					
Czas połączenia: 00:00:00					
Szybkość pobierania: 0 b/s Szybkość wysyłania: 0 b/s					
Transfer danych aktualna sesja: 0 B w sumie: 0 B					
Połącz					
none mucfile as been					
eramy: profile połąc	zeń				
eramy: profile połąc	zeń	WCDM	A Aero2 🏋 📢		ZTE MF823
eramy: profile połąc	zeń	WCDM	A Aero2 🎢 📲		ZTE MF823 Polski
eramy: profile połąc Strona główna	status	WCDM SMS	A Aero2 Ÿ ∎ ∎ Ϛ Książka telefoniczn	a	ZTE MF823 Polski V Ustawienia
eramy: profile połąc Strona główna Ustawienia sieci	status Tryb połącze	wcdM sms	A Aero2 Ÿ₊ıı (Książka telefoniczn	a	ZTE MF823 Polski V Ustawienia
eramy: profile połąc Strona główna Ustawienia sieci > Tryb połączenia > Wybór sieci	status Tryb połącze	WCDM SMS Inia	A Aero2 T_{all} (Książka telefoniczn	a	ZTE MF823 Poiski V Ustawienia
eramy: profile połąc Strona główna Ustawienia sieci > Tryb połączenia > Wybór sieci > Profile połączeń	status Tryb połącze	wcdm sms mia zny	A Aero2 ¥"11 🧳	a	ZTE MF823 Polski V Ustawienia
eramy: profile połąc Strona główna Ustawienia sieci > Tryb połączenia > Wybór sieci > Profile połączeń Ustawienia urządzenia	Status Tryb połącze @ Automatycz @ Ręczny Możesz łączyć si	WCDM SMS Inia zny ę z internetem w roamingu	A Aero2 Ÿ₊ıı	a	ZTE MF823 Polski V Ustawienia
eramy: profile połąc Strona główna Ustawienia sieci > Tryb połączenia > Wybór sieci > Profile połączeń Ustawienia urządzenia	Status Status Tryb połącze @ Automatycz @ Ręczny Możesz łączyć si	WCDM SMS Phia 2ny ę z internetem w roamingu	A Aero2 🎢 🔢 🤇	a	ZTE MF823 Polski V Ustawienia
eramy: profile połąc Strona główna Ustawienia sieci > Tryb połączenia > Wybór sieci > Profile połączeń Ustawienia urządzenia	Status Status Tryb połącze @ Automatycz @ Ręczny Możesz łączyć si ?	WCDM SMS Inia zny ę z internetem w roamingu	A Aero2 🏋 📲	a	ZTE MF823 Poiski V Ustawienia
eramy: profile połąc Strona główna Ustawienia sieci > Tryb połączenia > Wybór sieci > Profile połączeń Ustawienia urządzenia	Status Tryb połącze Automatycz Ręczny Możesz łączyć si ?	WCDM SMS Inia zny ę z internetem w roamingu	A Aero2 🎢 II 🤇	a	ZTE MF823 Polski V Ustawienia Zastosuj
eramy: profile połąc Strona główna Ustawienia sieci > Tryb połączenia > Wybór sieci > Profile połączeń Ustawienia urządzenia	Status Status Tryb połącze Automatycz Ręczny Możesz łączyć si (2)	WCDM SMS mia zny ię z internetem w roamingu	A Aero2 🎢 II 🤇	a	ZTE MF823 Polski V Ustawienia
eramy: profile połąc Strona główna Ustawienia sieci > Tryb połączenia > Wybór sieci > Profile połączeń Ustawienia urządzenia	Status Status Tryb połącze @ Automatycz @ Ręczny Możesz tączyć si ?	WCDM SMS mia zny ę z internetem w roamingu	A Aero2 Y.II	a	ZTE MF823 Polski V Ustawienia
eramy: profile połąc Strona główna Ustawienia sieci > Tryb połączenia > Wybór sieci > Profile połączeń Ustawienia urządzenia	Status Tryb połącze @ Automatycz @ Ręczny Możesz łączyć si ?	WCDM SMS mia zny ę z internetem w roamingu	A Aero2 Y _{.11}	a	ZTE MF823 Poiski V Ustawienia

W profilu połączeń wybieramy: dodaj nowy

		WCDMA A	ero2 📲 👘 🗖	ZTE MF823
				Polski 🗸
Strona główna	Status SM	ns k	(siążka telefoniczna	Ustawienia
Jstawienia sieci	Profile połaczeń			
 Tryb połączenia 				
Wybór sieci	Aktualny profil			
Profile połączeń	Tryb	O Automatyczny	Ręczny	
Jstawienia urządzenia	Profil	ср	✓ Dodaj nowy	←
	Typ PDP	IPv4	~	
	Nazwa profilu *	ср		
	APN IPv4 *	internet.cp		
	Uwierzytelnianie	Brak	\sim	
	Nazwa użytkownika			
	Hasło			
			(Ustaw jako domyślny
	0			
	Copyright © 1998-2013 ZTE Corpor	ation. Wszystkie prawa z	rastrzeżone	

Nazwa profilu: dowolna, sugerujemy **Aero2**, następnie wpisujemy w polu APN IPv4 wartość: **darmowy** i wybieramy **zastosuj** oraz **ustaw jako domyślny**

				Polski
Strona główna	Status Si	MS	Książka telefoniczna	Ustawienia
Ustawienia sieci	Profile połaczeń			
 Tryb połączenia 				
 Wybór sieci 	Aktualny profil	ср		
 Profile połączeń 	Tryb	 Automatyczny 	 Ręczny 	
Ustawienia urządzenia	Profil	Aero2	Dodaj nowy	
	Typ PDP	IPv/		
	New setting	11 14	-	_
	Nazwa profilu "	Aero2		
	APN IPv4 *	darmowy	(
	Uwierzytelnianie	Brak	~	
	Nazwa użytkownika			
	Hasło		↓	Ļ
			Ustaw jako domyślny	Zastosuj Usuń
	0			

Kolejnym etapem konfiguracji jest ograniczenie Typu sieci do połączenia – z menu po lewej wybieramy "**Wybór Sieci**":

a) jeżeli zasięg i dostępność technologii LTE umożliwiają nawiązanie stabilnego połączenia

Z rozwijanej listy Typu sieci wybieramy "Tylko LTE", zatwierdzamy zmiany poprzez "Zastosuj".

		LTE Aero2 🍸 🖬 🍫 🖡	ZTE MF823
			Polski V
Status	SMS	Książka telefoniczna	Ustawienia
Wybór sieci			
🛛 👍 💿 Automatyczn	y Tylko LTE	\checkmark	
⊖ Reczny			
			Zastosuj
2			
	Status Wybór sieci Automatyczn O Ręczny	Status SMS Wybór sieci Automatyczny Tylko LTE Ręczny	LTE Aero2 Y _e Automatyczna Wybór sieci • Automatyczny Tylko LTE • Ręczny

- Copyright © 1998-2013 ZTE Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone
- b) w przypadku zasięgu lub dostępności technologii 3G/WCDMA (brak dostępności technologii LTE / zasięg sieci LTE niezapewniający stabilnego połączenia)

Z rozwijanej listy Typu sieci "Tylko WCDMA", zatwierdzamy zmiany poprzez "Zastosuj".

		WCDI	NA Aero2 🎢 🖬 🏟	ZTE MF823
				Polski 🗸
Strona główna	Status	SMS	Książka telefoniczna	Ustawienia
Ustawienia sieci	Wybór sieci			
 Tryb połączenia 				
 Wybór sieci 	Automatyczny	Y Tylko WCDMA	\checkmark	
 Profile połączeń 	⊖ Ręczny			
Ustawienia urządzenia				
				Zastosuj
	2			
	•			

Konfiguracja połączenia została ukończona pomyślnie – powracamy do strony głównej następnie klikamy **"Połącz"**, aby połączyć się z Internetem.

			WCDMA Aero2	ail 💠 💻	ZTE MF823
					Polski 🗸
Strona główna	Status	SMS	Książka te	lefoniczna	Ustawienia
\$					
Czas połączenia: 00:00:00					
Szybkość pobierania: 0 b/s					
Szybkość wysyłania: 0 b/s					
Fransfer danych					
aktualna sesja: 0 B					
w sumie: 0 B					
Połącz					

Copyright © 1998-2013 ZTE Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone

nl